MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO

ATG LC30

Una soluzione discreta.
Il suo progetto, seguito con cura.

Dispositivo geomagnetico senza alimentazione elettrica, installato in posizione fissa per accompagnare il trattamento dell’umidità di risalita.

30 m

di diametro di copertura

Fabbricato a Castres, Francia

Senza collegamento elettrico né batterie. Tecnologia geomagnetica.



01

Senza iniezioni

Nessun prodotto chimico iniettato nei muri.

02

Video di installazione

Un video per preparare l’installazione.

03

Assistenza del produttore

Un contatto diretto per scegliere il modello e ricevere supporto.

Ci parli del suo progetto

helphumiditepro.com

Per umidità di risalita identificata. Non tratta perdite, infiltrazioni o condensa. I risultati dipendono dall’edificio e dalla posa.

Informazioni chiare per scegliere

Caratteristiche del modello e informazioni da conservare con l’apparecchio.

Modello	**ATG LC30**
Copertura	**15 m raggio / 30 m diametro**
Dimensioni	**180 × 170 mm**
Peso	**1,4 kg**
Alimentazione	**Senza alimentazione elettrica**
Consumo elettrico	**Nessuno**
Utilizzo	**Interno, protetto dall’acqua**

L’ATG non richiede rete elettrica né batterie. Scegliere un supporto stabile e mantenere posizione e orientamento dopo la posa.

Dispositivo autonomo, posa precisa

Il dispositivo non contiene elementi elettrici attivi. Non richiede presa, alimentatore o controllo di spie elettriche. Rispettare altezza, distanze e orientamento.

Fissare l’involucro a un supporto stabile. Mantenere l’orientamento a nord e la posizione fissa. Contattare il produttore prima di modificare la posa.

Installazione, passo dopo passo

Leggere questo manuale prima della posa. Preparare supporto, posizione e condizioni di installazione.

VIDEO DI INSTALLAZIONE : youtu.be/r-JBfDDKa6M



I RIFERIMENTI ESSENZIALI

1,50 - 2 m

dal pavimento

1,50 m min.

dagli altri apparecchi elettrici o elettronici

Scansionare per vedere il video

Immagine illustrativa. Rispettare distanze e istruzioni di installazione.

01 Verificare copertura e distanze

Scegliere una zona coperta dal modello e mantenere almeno 1,50 m da qualsiasi apparecchio elettrico o elettronico.

02 Rispettare l’altezza

Installare l’ATG tra 1,50 m e 2 m dal pavimento, su un supporto fisso e stabile.

03 Immobilizzare l’involucro

Utilizzare colla o nastro biadesivo adatto per evitare spostamenti.

04 Scegliere la posizione

Il dispositivo può essere collocato su un muro dell’abitazione. Verificare che la copertura includa la zona da trattare.

05 Orientare a nord

Usare una bussola o l’applicazione bussola del telefono. Mantenere questo orientamento.

Dopo la posa non spostare né ruotare l’apparecchio. Il supporto deve restare stabile. L’ATG non si collega alla rete e non ha spie elettriche.

Accompagnare l’asciugatura dei muri

La posa fa parte della gestione dell’umidità dell’edificio.

01

Lasciare respirare i supporti

Rimuovere intonaci o rivestimenti filmogeni fino a circa 10 cm sopra la fascia degradata. Verificare prima il rivestimento e lo stato del supporto.

02

Assicurare la ventilazione

Verificare circolazione dell’aria e ventilazione. Prevedere almeno 1,5 cm sotto le porte dei locali asciutti e 2 cm nei locali umidi, secondo le esigenze dell’abitazione.

03

Ripristinare al momento giusto

Attendere che le condizioni del muro consentano le finiture. Spazzolare i sali igroscopici superficiali; usare un intonaco compatibile, ad esempio a calce, e un trattamento antisale se necessario.

04

Trattare le entrate d’acqua

Individuare la causa delle infiltrazioni laterali o della pressione d’acqua. Drenaggi e impermeabilizzazioni richiedono uno studio adeguato.

Il periodo indicativo è di 18-24 mesi. Spessore, materiali, rivestimenti, ventilazione e infiltrazioni influenzano l’asciugatura. Il dispositivo non garantisce l’asciugatura completa dell’edificio.

Muffe esistenti, perdite, allagamenti e condensa richiedono interventi separati.

Uso e conservazione in sicurezza

Precauzioni, garanzie e assistenza. Conservare questo manuale.

Proteggere dall’acqua

Solo uso interno. Non esporre a gocce o spruzzi e non versare liquidi sull’apparecchio.

In caso di danni

Non usare se l’involucro è incrinato o danneggiato. Non aprire né modificare il dispositivo. Contattare il produttore dopo urti o cadute.

Garanzia e assistenza

Garanzia del produttore: 10 anni sull’apparecchio, secondo le condizioni di vendita e fatti salvi i diritti di legge. Per assistenza, fornire modello, riferimento o numero di serie, prova d’acquisto e descrizione del problema.

Fine vita

Contattare produttore, distributore o centro di raccolta per individuare il percorso adatto ai materiali. Rispettare le regole locali e non smontare l’involucro.

In caso di danni, spostamenti accidentali o dubbi sull’orientamento, contattare HUMIDISTOP FRANCE indicando modello e posizione.

HUMIDISTOP FRANCE SAS - PRODUTTORE

57 avenue Léon Gambetta, boîte n° 29 - 82000 Montauban, France

09 73 53 77 55 - humidistop@gmail.com - helphumiditepro.com

Conservare con la prova d’acquisto. Immagini illustrative; rispettare questo manuale.